

タマゴ型スピーカ 取扱説明書

お買い上げ頂き、誠にありがとうございました。本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

付属品

- ・タマゴ型スピーカ本体（スタンド、スタンド取り付けネジ、ワッシャーは取り付け済み）×2
- ・スピーカコード(2m)×2
- ・取扱説明書×1
- ・保証書×1

安全に正しくご使用いただくために



警告

- 本製品は高い所に設置しないでください。落下して怪我の原因になります。
- キャビネットは開けないでください。傷、破損の原因になります。
- 風呂場や雨の当たる所、湿気の多い所では使用しないでください。内部に水や異物が入り、感電、不良の原因になります。



注意

- 本製品は水平でしっかりとした場所に設置してください。転倒により、怪我や破損の原因になります。特にお子様が寄りかかったり倒したりしないようにご注意ください。
- 本製品の前面の楕円形状の部分はスピーカユニットの振動板ですので触らないようにしてください。動作時に触ると指に強い衝撃を受けることがあります。



使用上の注意

- 電源を入れる前、または入力切り換えをする前に、音量を最小にしてください。突然の大出力により、スピーカシステムを破損させる原因になります。
- スピーカの接続は、必ずアンプの電源を切った状態で行ってください。
- 本製品を転倒させないようにしてください。本スピーカシステムの全面の楕円形部分はスピーカユニットの振動板になっています。振動板は、強く押したり硬い物で叩いたりすると、傷、破損の原因になります。
- 本体の汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く拭いて下さい。ベンジンやシンナーは絶対に使わないでください。

仕 様

- | | |
|------------|----------------------------------|
| ・ユニット口径 | : 9cm相当 楕円振動板 フルレンジ 動電形 |
| ・方式 | : 密閉形 直接放射形 |
| ・許容入力 | : 定格入力15W 最大入力30W |
| ・定格インピーダンス | : 4Ω |
| ・音圧レベル | : 80dB/w/m |
| ・実効周波数範囲 | : 70Hz ~ 40,000Hz |
| ・外形寸法 | : W140 x H220 x D140 mm (スタンド含む) |
| ・質量 | : 約0.9kg (本体のみ) / 約1.0kg(スタンド含む) |

注意: 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

接続とセッティング

- アンプのスピーカ端子の「+」「-」とスピーカ背面の端子「+」「-」をそれぞれ間違えないように接続してください。スピーカ側の接続する端子の赤色が「+」、黒色が「-」です。
- スピーカコードをスピーカ本体の入力端子の穴に差し、端子のネジを回し固定してください。コードの端などが隣の端子に触れないよう注意して固定してください。

■固定前



■固定作業



■固定完了



- スタンドの底についてるネジの調整で、スピーカ本体の傾斜角度を変えることができます。スピーカを逆さまにし、横方向に傾かないように安定した状態で、真っすぐ前後方向にネジの位置を調整し、お好の傾斜角度で固定してください。ネジを締める際に、強く締めすぎるとスピーカ本体にヒビが入ったり、割れたりするおそれがありますので、充分にご注意して固定してください。

■ネジ調整時の状態



■正対のネジ調整位置



■最大傾斜のネジ調整位置



動作に異常がおきた時

- スピーカを使用中に過度の入力や静電気、落雷等の異常な入力をした場合、異音が発生することがあります。アンプの電源を入れなおし、正常な動作を確認ください。
- 引き続き異常が発生する場合は当社窓口へご連絡ください。