

安全にお使いいただくために



①はじめに

<取扱説明書をお読みになるにあたって>

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品は、一般家庭用です。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。




②安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 「警告」「注意」の表記、絵表示は下記の内容の通りです。


 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
 注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害*1を負う可能性または物的損害*2が発生する可能性があること」を示します。

*1：傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。


*2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		⊘記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。







 **警告**

 禁止	刃が破損・変形した状態や内部構造が露出した状態で使用しないでください。(事故やけがの原因)
	本体や乾電池を火中に投入しないでください。(事故やけがの原因)
	子供や幼児のそばで使用しないでください。(けがや事故の原因)
	車などで移動中は使用しないでください。(事故の原因)

警告

 子供には使わせしないでください。また、幼児の手の届くところに置かないでください。(けがの原因)

注意

	カミソリまけのしやすい方、アレルギー体質の方などは絶対に使用しないでください。 (肌を痛める原因)
	吹出物、傷などのある部分には、刃を当てないでください。(肌を傷つける原因)
	刃を鼻孔に強く押しつけないでください。(肌を傷つける原因)
	業務用としての使用や、家族・他人(不特定多数)との共用はしないでください。 (感染症、故障の原因)
	使用前に刃の破損や変形がないか確認してください。(肌を傷つける原因)
	鼻毛専用です。他の用途には使用しないでください。(けが、故障の原因)
	使用後は必ずキャップを取りつけてください。(けが、故障の原因)
	周囲に人がいるときは、不意の動きに注意して使用してください。(けがの原因)
	次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になります。
	●乾電池の使用表示に従って正しく使用してください。
	●使用後は必ずスイッチを「OFF」にしてください。
	●定期的に点検(液漏れ)してください。
	●1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出してください。
	●使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
	落としたり、強い衝撃を与えないでください。(けが・故障の原因)
	水の中に放置しないでください。また、浴室など湿気の多い所で使用したり放置しないでください。(故障やショートの原因)
	改造はしないでください。また、修理技術者以外の方が修理をしないでください。 (異常動作して、けがをする原因)

3 乾電池使用上の注意

1. 液漏れした電池は使用しないでください。
2. 単3形乾電池以外は使用しないでください。
3. 本体の表示に合わせ⊕と⊖を正しく入れてください。
4. 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。

4 廃棄のお願い

使用済みの製品や乾電池の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

5 乾電池の寿命

[1週間に1回90秒間使用した場合]

マクセル単3形アルカリ乾電池LR6(T):約1年間

マクセル単3形マンガン乾電池R6PU(BN):約5カ月間

※毛の濃さ、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

6 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	考えられる原因	点検するところもしくは処置
動かない。	乾電池の向きを間違えている。	⊕⊖の向きを確認して入れ直してください。
	刃の汚れやさびが発生している。	市販のシェーバーオイルを塗布してください。
	乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換してください。
仕上がりが悪い。	刃が汚れている。	刃のお手入れを行なってください。
	刃の寿命がきた。	刃を交換してください。

以上のことをお調べになり、それでも症状が改善しないときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

7 保証とアフターサービス

■保証に関して

保証書は、必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打切り後8年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社

〒102-8521

東京都千代田区飯田橋2-18-2

<http://www.maxell.co.jp>

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL (03) 5213-3526

FAX (03) 3515-8261

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録させていただいております。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。