

# マクセル ボタン電池 対応表

※販売ルート C: 一般の店頭で市販されています。

「マクセル型番」の列で 下線 の付いているものは、直販サイト「マクセルオンライン」へのリンクとなっており、パソコンやスマートフォンでご購入いただけます。(直販サイトは日本国内のみご利用が可能です)

B: 弊社では一般店頭販売を行っておりません。ご購入については、該当する電池が組み込まれている機器の製造メーカーにお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

タイプ	使用分野	寸法(mm)		公称電圧(V)	maxell マクセル型番	販売 ルート ※	アメリカ				ヨーロッパ			アジア			IEC	その他		
		直径×高さ	寸法(インチ) 直径×高さ				ENERGIZER (エナジヤイザ)	DURACELL (デュラセル)	RAYOVAC (レイオバク)	TIMEX (タイムックス)	VARTA (バルタ)	RENATA (レナータ)	BULOVA (ブローバ)	SEIKO (セイコー)	CITIZEN (シチズン)	VINNIC (ヴィニック)			GP (ゴルドピーク)	
酸化銀 電池	時計用 ハイレート タイプ	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	<u>SR44W</u>	C	357	D357	357	J	V357	357	228	SB-B9			357	SR44		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	<u>SR43W</u>	C	386	D386	386	H	V386	386	260	SB-B8	280-41		386	SR43		
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	<u>SR1130W</u>	C	389	D389	389	M	V389	389	626	SB-BU	280-15		389	SR54		
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	<u>SR1120W</u>	C	391	D391	391	L	V391	391	609	SB-BS	280-30			SR55		
		9.5×3.6	0.374×0.142	1.55	<u>SR936W</u>	B	380					380				280-74			SR45	
		9.5×2.73	0.374×0.107	1.55	<u>SR927W</u>	C	399	D399	399	W	V399	399	613	SB-BP	280-44				SR57	
		9.5×2.05	0.374×0.081	1.55	<u>SR920W</u>	C	370	D370	370	Z	V370	370	620	SB-BN	280-51				SR69	
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.55	<u>SR41W</u>	C	392	D392	392	K	V392	392	247B	SB-B1	280-13		392		SR41	
		7.9×2.6	0.311×0.102	1.55	<u>SR726W</u>	C	396	D396	396	V	V396	396	612	SB-BL	280-52				SR59	
		7.9×2.1	0.311×0.083	1.55	<u>SR721W</u>	C	361	D361	361	X	V361	361		SB-BK	280-53				SR58	
		6.8×2.6	0.268×0.102	1.55	<u>SR626W</u>	C	376		376	MA			376	619	SB-BW	280-72				SR66
		6.8×2.15	0.268×0.085	1.55	<u>SR621W</u>	C										280-70				SR60
		11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	<u>SR44SW</u>	C	303	D303	303	A	V303	303			SB-A9	280-08				SR44
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	<u>SR43SW</u>	C	301	D301	301	D	V301	301	226		SB-A8	280-01				SR43
		11.6×3.6	0.457×0.142	1.55	<u>SR1136SW</u>	B	344	D344	344		V344	344	242							SR42
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	<u>SR1130SW</u>	C	390	D390	390		V390	390	603		SB-AU	280-24				SR54
	11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	<u>SR1120SW</u>	C	381	D381	381		V381	381	317		SB-AS	280-27				SR55	
	11.6×1.65	0.457×0.065	1.55	<u>SR1116SW</u>	C	366	D366	366		V366	366	608			280-46					
	9.5×3.6	0.374×0.142	1.55	<u>SR936SW</u>	C	394	D394	394	LA	V394	394	625		SB-A4	280-17		394		SR45	
	9.5×2.73	0.374×0.107	1.55	<u>SR927SW</u>	C	395	D395	395		V395	395	610		SB-AP	280-48		395		SR57	
	9.5×2.05	0.374×0.081	1.55	<u>SR920SW</u>	C	371	D371	371		V371	371	605		SB-AN	280-31				SR69	
	9.5×1.45	0.374×0.057	1.55	<u>SR914SW</u>	C										280-76					
	9.5×1.65	0.374×0.065	1.55	<u>SR916SW</u>	C	373	D373	373	WA	V373	373	617		SB-AJ	280-45				SR68	
	7.9×3.6	0.311×0.142	1.55	<u>SR41SW</u>	C	384	D384	384		V384	384	247		SB-A1	280-18				SR41	
	7.9×3.1	0.311×0.122	1.55	<u>SR731SW</u>	B	329	D329	329		V329	329									
	7.9×2.6	0.311×0.102	1.55	<u>SR726SW</u>	C	397	D397	397	N	V397	397	607		SB-AL	280-28				SR59	
	7.9×2.1	0.311×0.083	1.55	<u>SR721SW</u>	C	362	D362	362	S	V362	362	601		SB-AK	280-29		362		SR58	
	7.9×1.68	0.311×0.066	1.55	<u>SR716SW</u>	C	315	D315	315	SA	V315	315	614		SB-AT	280-56				SR67	
	7.9×1.29	0.311×0.051	1.55	<u>SR712SW</u>	C	346		346		V346	346	628		SB-AH	280-66					
	6.8×2.6	0.268×0.102	1.55	<u>SR626SW</u>	C	377	D377	377	BA	V377	377	606		SB-AW	280-39		377		SR66	
	6.8×2.15	0.268×0.085	1.55	<u>SR621SW</u>	C	364	D364	364	T	V364	364	602		SB-AG	280-34		364		SR60	
	6.8×1.65	0.268×0.065	1.55	<u>SR616SW</u>	C	321	D321	321	DA	V321	321	611		SB-AF	280-73				SR65	
5.8×2.7	0.228×0.106	1.55	<u>SR527SW</u>	C	319	D319	319		V319	319	615		SB-AE	280-60				SR64		
5.8×2.15	0.228×0.085	1.55	<u>SR521SW</u>	C	379	D379	379	JA	V379	379	618		SB-AC	280-59		379		SR63		
5.8×1.65	0.228×0.065	1.55	<u>SR516SW</u>	C	317	D317	317	CA	V317	317	616		SB-AR	280-58				SR62		
5.8×1.25	0.228×0.049	1.55	<u>SR512SW</u>	C	335		335		V335	335	622		SB-AB	280-68						
4.8×2.15	0.189×0.085	1.55	<u>SR421SW</u>	C	348								SB-A6	280-77						
4.8×1.65	0.189×0.065	1.55	<u>SR416SW</u>	C	337		337				337	623	SB-A5	280-75						
アルカリ ボタン電池	一般用 ボタン形	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	<u>SR44(G13)</u>	C	EPX76				V76PX, V13GS				303EF, 357EF			SR44	SG13, G13	
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	<u>SR43(G12)</u>	C	386				V12GS				386EF			SR43	SG12, G12	
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	<u>SR1130</u>	C	389				V10GS				389EF			SR54	SG10, G10	
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	<u>SR1120</u>	C	391				V8GS				391EF			SR55	SG8, G8	
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.55	<u>SR41</u>	C	392								392EF			SR41	SG3, G3	
アルカリ ボタン電池	一般用 ボタン形	11.6×5.4	0.457×0.213	1.5	<u>LR44</u>	C	A76	PX76A	RW82		V13GA	LR44			L115F	GPA76	LR44	AG13, G13A, A76		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.5	<u>LR43</u>	C	186	D186A	RW84		V12GA	LR43			L1142	GP186	LR43	AG12, G12A		
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.5	<u>LR1130</u>	C	189	D189A	RW89		V10GA				L1131	GP189	LR54	AG10, G10A		
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.5	<u>LR1120</u>	C	191	D191A			V8GA				L1121	GP191	LR55	AG8		
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.5	<u>LR41</u>	C	192		RW87		V3GA				L736	GP192	LR41	G3A		
		20.0×3.2	0.787×0.126	3.0	<u>CR2032</u>	C	ECR2032	DL2032	KECR2032			CR2032	CR2032		SB-T51		CR2032	CR2032	CR2032	
リチウム 電池	一般用 コイン形	20.0×2.5	0.787×0.098	3.0	<u>CR2025</u>	C	ECR2025	DL2025	KECR2025		CR2025	CR2025		SB-T14	280-205	CR2025	CR2025	CR2025		
		20.0×1.6	0.787×0.063	3.0	<u>CR2016</u>	C	ECR2016	DL2016	KECR2016		CR2016	CR2016		SB-T11	280-206	CR2016	CR2016	CR2016		
		16.0×3.2	0.630×0.126	3.0	<u>CR1632</u>	C	ECR1632	DL1632	KECR1632		CR1632	CR1632				CR1632	CR1632	CR1632		
		16.0×2.0	0.630×0.079	3.0	<u>CR1620</u>	C	ECR1620	DL1620	KECR1620		CR1620	CR1620				CR1620	CR1620			
		16.0×1.6	0.630×0.063	3.0	<u>CR1616</u>	C	ECR1616	DL1616	KECR1616		CR1616	CR1616		SB-T17	280-208	CR1620	CR1620			
		12.5×2.0	0.492×0.079	3.0	<u>CR1220</u>	C	ECR1220	DL1220			CR1220	CR1220				CR1220	CR1220		CR1220	
		12.5×1.6	0.492×0.063	3.0	<u>CR1216</u>	C	ECR1216	DL1216			CR1216	CR1216					CR1216	CR1216		
		45×34×17	1.77×1.34×0.67	6.0	<u>2CR5</u>	C	EL2CR5	DL245	RL2CR5			2CR5								
		36×35×19.5	1.42×1.38×0.77	6.0	<u>CR-P2</u>	C	EL223AP	DL223A	RL223A			CR-P2								
		16.8×34.5	0.66×1.36	3.0	<u>CR123A</u>	C	EL123AP	DL123A	RL123A			CR123A								
		15.6×27.0	0.61×1.06	3.0	<u>CR2</u>	C	EL1CR2	DLCR2	RLCR2			CR2								