

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

## 同梱品の確認



本体 x 1

保証書付き取扱説明書x1(本書)

## 1 はじめに 取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万一ご不明な点、誤記、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様相談センター」までご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されており、また無断転載は固くお断りします。

## 免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の明示は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使用・使い方によって生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる動作異常などお生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は固くされておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

## 2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

**警告** 「誤った取り扱いをすることで人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。

**注意** 「誤った取り扱いをすることで人が傷害<sup>1</sup>を負う可能性または物的損害<sup>2</sup>が発生する可能性があること」を示します。

- \*1: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感傷を示します。
- \*2: 物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットにかかわる重大損害を指します。

## 警告

- 分解や改造をしないでください。発熱、発火、火災、感電、故障の原因となります。
- 水に濡らさないでください。水、海水、ジュースなどの液体が入ると発熱、発火、火災、感電、故障の原因となります。
- 端子をショートしないでください。金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。
- 火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用、保管、放置しないでください。変形、故障、やけどの原因となります。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- 保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しないでください。発熱、発火、破裂、けがの原因となります。
- 指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。本製品の指定電源電圧は交流100～240Vです。直流(DC)電源には接続しないでください。感電、火災、発火、破裂、けがの原因となります。
- 本製品を使用してご使用の機器の充電等を行う際、所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。発熱、発火、故障の原因となります。
- 湿度の高い場所や磁気、ほこりの多い場所での使用したり、保管したりしないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
- 積みつけたり落下させると強い衝撃を与えないでください。発熱、発火、破裂、故障などの原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布などで覆ったり包んだりしないでください。発熱、発火、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてはいけません。発熱、発熱、発火の原因となります。
- 濡れた手で使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- コンセントに接続した状態でコネクタ部分をショートさせたり、金属などを差し込まないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
- ACプラグやUSBコネクタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分のまま使用すると、感電やほこりの堆積による火災の原因となる恐れがあります。
- ACプラグを破損させないでください。ACプラグを破損して使用すると発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。

ゆるみのあるコンセントは使用しないでください。ACプラグを差し込んだ時、ゆるみのあるコンセントは使用しないでください。火災、感電の原因となります。

## 注意

- 落下しやすい場所、不安定な場所での使用、保管をしないでください。発熱、発火、故障、けがの原因となります。
- 子供が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教えてください。使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やけがの原因となります。
- 幼児手の届かないところで使用、保管をしてください。感電やけがの原因となります。
- お手入れの際、長期間使用しないときは、本製品をコンセントから抜いてください。

## 無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その他の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には、無料修理となります。
  - ①取扱説明書で説明された以外の使用、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の不適切な取扱い(例:炎が落下)、引越、輸送等による故障または損傷。
  - ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地災ならびに公害、騒音、力や音(酸化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用(車庫、船舶等への搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示等を含む)の故障または損傷。
- ⑤. 本書および購入証明書(シート等)の提示がない場合、あるいは文字句を誤り、書き換えられた場合、
  - ⑥. 部品の交換・仕様変更など。
  - ⑦. オークション、リサイクルショップ等で購入された中古品など。
2. 保証期間内でも商品を送付されたときの送料はお客様の負担となります。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ⑧. Effective only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。