

maxell

USB出力 ACアダプタ
MACA-T03

rev.0


取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

同梱品の確認

本体×1

専用充電ケーブル×1



保証書付き取扱説明書
1枚(本書)

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷*1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
⚠警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害**を負う可能性または物的損害**が発生する可能性があること」を示します。

- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中傷などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けがやけど、感電を示します。
- *3: 物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例	△	△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例: ⚠感電注意)
	○	○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ⚡分解禁止)
	●	●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ⚡プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告

分解や改造をしない。	⊘
発熱、発火、火災、感電、故障の原因となります。	⊘
水に濡らさない。	⊘
水、海水、ジュースなどの液体が入ると発熱、発火、火災、感電、故障の原因となります。	⊘
端子をショートさせない。	⊘
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。	⊘
高温の場所で保管、使用しない。	⊘
火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用、保管、放置しない。変形、故障、やけどの原因となります。	⊘
火の中に入れない。	⊘
火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。	⊘
保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない。	⚠
発熱、発火、破裂、けがの原因となります。	⚠
指定された電源電圧以外の電圧で使用しない。	⚠
本製品の指定電源電圧は交流100~240Vです。直流(DC)電源には接続しないでください。感電、火災、発火、破裂、けがの原因となります。	⚠
本製品を使用してご使用の機器の充電を行う際、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。	⚠
発熱、発火、故障の原因となります。	⚠
湿度の高い場所や磁気、ほこりの多い場所で使用したり、保管したりしない。	⚠
感電、発熱、発火の原因となります。	⚠
踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない。	⚠
発熱、発火、破裂、故障などの原因となります。	⚠
可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしない。	⚠
発熱、発火、故障の原因となります。	⚠

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れない。	⊘
発熱、発煙、発火の原因となります。	⊘
濡れた手で使用しない。	⊘
発熱、感電、故障などの原因となります。	⊘
コンセントに接続した状態でコネクタ部分をショートさせたり、金属などを差し込まない。	⊘
発熱、感電、故障の原因となります。	⊘
ACプラグやUSBコネクタは根元まで確実に差し込む。	⚠
差し込みが不十分のまま使用すると、感電やほこりの堆積による火災の原因となるおそれがあります。	⚠
ACプラグを破損させない。	⊘
ACプラグを破損して使用すると発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。	⊘
ゆるみのあるコンセントは使用しない。	⊘
ACプラグを差し込んだ時、ゆるみのあるコンセントは使用しないでください。火災、感電の原因となります。	⊘
⚠ 注意	
落下しやすい場所、不安定な場所での使用、保管をしない。	⊘
発熱、発火、故障、けがの原因となります。	⊘
子供が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える。	⚠
使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やけがの原因となります。	⚠
乳幼児の手の届かないところで使用、保管する。	⚠
感電やけがの原因となります。	⚠
お手入れの際、長期間使用しないときは、本製品をコンセントから抜いてください。	⚠


無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
 - イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落下)、引越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- 二. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示品等を含む)の故障または損傷。
- ホ. 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、販売店印の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト. 部品の交換・仕様変更など。
- チ. オークション、リサイクルショップ等で購入された中古品など。
2. 保証期間でも商品を交付された時の送料はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

3 各部の名前

【本体】



LED 緑:USB5V充電時
LED 橙:Quick Charge充電時
※本製品をコンセントに差し込みますとLED緑が点灯します。


【専用充電ケーブル】



※本製品専用の充電ケーブルです。
他の用途には使用しないでください。

4 使いかた


●Quick Charge対応機器の場合



- ①本製品に付属の充電用ケーブルを充電する機器、本製品のQuick Chargeポートに接続します。
- ②本製品をコンセントに差し込みますと充電が開始します。(LED橙が点灯します)
- ③機器の充電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。

※本製品はQuick Charge3.0に対応しています。
充電する機器がQuick Charge2.0対応の場合はQuick Charge2.0の仕様で充電を行います。
※Quick Charge非対応機器を接続した場合は、通常のUSB充電(5V)で充電を行います。
※Quick Charge充電をご使用になるには、本製品に付属の充電用ケーブルを使用してください。
※Quick Charge充電をご使用される場合は他のポートはご使用できません。


●iPad、iPhoneを充電する場合



- ①充電する機器に付属の充電用ケーブルを充電する機器、本製品のiPad、iPhoneポートに接続します。
- ②本製品をコンセントに差し込みますと充電が開始します。(LED緑が点灯します)
- ③機器の充電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。

※Quick Chargeポート、Smartphoneポートを使用してiPad、iPhoneを充電することは可能ですが、充電時間が長くなります。

●スマートフォン、タブレット、その他機器を充電する場合(複数台 同時充電)



- ①充電用ケーブルを充電する機器、本製品の各ポートに接続します。
- ②本製品をコンセントに差し込みますと充電が開始します。(LED緑が点灯します)
- ③機器の充電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。

※Quick Charge充電で充電している際、他のUSBポートはご使用になれません。
※複数台同時に充電する場合は、別途充電用ケーブルを準備ください。
※各ポートの出力は2~2.4A(MAX)です。ただし、3ポート合計で3A(MAX)となります。

ご注意

- 万一、本製品を使用し機器のメモリ内容が消去されても、当社では保証致しませんので予めご了承ください。
- 本製品を使用しスマートフォン等の接続機器側の破損、故障、損傷等、またスマートフォン内の各種クレジットチャージ機能等の情報消失、破損、故障、誤作動などの要因によりお客様が受けた損害、補償等について当社は保証致しませんので、ご了承ください。
- 本製品をコンセントから抜いた際、緑LEDが約30秒間点灯し、その後、赤LEDが点灯し消灯する場合がありますが異常ではありません。
- 充電する機器本体の電源が入らない状態では、本製品を使用して充電できない場合があります。
- ACプラグが90°の位置以外でコンセントに差し込まないでください。発火や感電の原因となります。
- 充電用ケーブルの抜き差しは、充電用ケーブルのコネクタ部を持って行ってください。
- 充電用ケーブルを本製品に接続する際、コネクタの向きにご注意ください。無理に差し込みますと、本製品または接続機器側のコネクタを破損する場合があります。
- 濡れた手で本製品または、充電用ケーブルの取り付けや取り外しをしないでください。
- コネクタ部分に水や異物が入った状態で使用しないでください。
- スマートフォン等を充電中、本製品があたたかくなりますが異常ではありません。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

5 お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布でふき取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等は使わないでください。

6 仕様

- 入力:AC100-240V 0.5A 50Hz/60Hz
- 出力:Quick Charge DC3.6-6.5V/3A(MAX)
DC6.5-9V/2A(MAX)
DC12V/1.5A(MAX)
Smartphone DC5V/2A(MAX)
iPad,iPhone DC5V/2.4A(MAX)
3ポート合計 3A(MAX)
- 質量:約70g
- 外形寸法:約68×50×28mm(ACプラグ収納時)
- 使用環境:0~40℃
- 専用充電ケーブル長:50cm

7 保証とアフターサービス

- 保証書
保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から3ヵ月間です。
- 本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。


マクセル株式会社

〒151-8527
東京都渋谷区元代々木町30-13
<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)
FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

3 各部の名前




【専用充電ケーブル】



※本製品専用の充電ケーブルです。
他の用途には使用しないでください。

4 使いかた

●Quick Charge対応機器の場合



- ①本製品に付属の充電用ケーブルを充電する機器、本製品のQuick Chargeポートに接続します。
- ②本製品をコンセントに差し込みますと充電が開始します。(LED橙が点灯します)
充電の状況については、充電している機器の画面でご確認ください。
- ③機器の充電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。


※本製品はQuick Charge3.0に対応しています。
充電する機器がQuick Charge2.0対応の場合はQuick Charge2.0の仕様で充電を行います。
※Quick Charge非対応機器を接続した場合は、通常のUSB充電(5V)で充電を行います。
※Quick Charge充電をご使用になるには、本製品に付属の充電用ケーブルを使用してください。
※Quick Charge充電をご使用される場合は他のポートはご使用できません。

●iPad、iPhoneを充電する場合



- ①充電する機器に付属の充電用ケーブルを充電する機器、本製品のiPad、iPhoneポートに接続します。
 - ②本製品をコンセントに差し込みますと充電が開始します。(LED緑が点灯します)
充電の状況については、充電している機器の画面でご確認ください。
 - ③機器の充電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。
- ※Quick Chargeポート、Smartphoneポートを使用してiPad、iPhoneを充電することは可能ですが、充電時間が長くなります。

●スマートフォン、タブレット、その他機器を充電する場合(複数台 同時充電)



- ①充電用ケーブルを充電する機器、本製品の各ポートに接続します。
 - ②本製品をコンセントに差し込みますと充電が開始します。(LED緑が点灯します)
充電の状況については、充電している機器の画面でご確認ください。
 - ③機器の充電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。
- ※Quick Charge充電で充電している際、他のUSBポートはご使用になれません。
※複数台同時に充電する場合は、別途充電用ケーブルを準備ください。
※各ポートの出力は2~2.4A(MAX)です。ただし、3ポート合計で3A(MAX)となります。

ご注意

- 万一、本製品を使用し機器のメモリ内容が消失されても、当社では保証致しませんので予めご了承ください。
- 本製品を使用しスマートフォン等の接続機器側の破損、故障、損傷等、またスマートフォン内の各種クレジットチャージ機能等の情報消失、破損、故障、誤作動などの要因によりお客様が受けた損害、補償等について当社では保証致しませんので、ご了承ください。
- 本製品をコンセントから抜いた際、緑LEDが約30秒間点灯し、その後、赤LEDが点灯し消灯する場合がありますが異常ではありません。
- 充電する機器本体の電源が入らない状態では、本製品を使用して充電できない場合があります。
- ACプラグが90°の位置以外でコンセントに差し込まないでください。発火や感電の原因となります。
- 充電用ケーブルの抜き差しは、充電用ケーブルのコネクタ部を持って行ってください。
- 充電用ケーブルを本製品に接続する際、コネクタの向きにご注意ください。無理に差し込みますと、本製品または接続機器側のコネクタを破損する場合があります。
- 濡れた手で本製品または、充電用ケーブルの取り付けや取り外しをしないでください。
- コネクタ部分に水や異物が入った状態で使用しないでください。
- スマートフォン等を充電中、本製品があたたくくなりますが異常ではありません。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

5 お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布でふき取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等は使わないでください。

6 仕様

- 入力: AC100-240V 0.5A 50Hz/60Hz
- 出力: Quick Charge DC3.6-6.5V/3A(MAX)
DC6.5-9V/2A(MAX)
DC12V/1.5A(MAX)
DC5V/2A(MAX)
DC5V/2.4A(MAX)
3ポート合計 3A(MAX)
- 質量: 約70g
- 外形寸法: 約68×50×28mm(ACプラグ収納時)
- 使用環境: 0~40℃
- 専用充電ケーブル長: 50cm

7 保証とアフターサービス

- 保証書
保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から3か月間です。
- 本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社 お客様相談センター
〒151-8527 TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)
東京都渋谷区元代々木町30-13 FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)
<http://www.maxell.co.jp>