

maxell

アロマディフューザー機能付 オゾン除菌消臭器 MXAP-FAE275

PA1930-00

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ずご参照ください。

User manual

For the English version of the instruction manual, please refer to the following URL : https://www.maxell.jp/en/consumer/assets/pdf/mxap-fae275_manual_en.pdf




产品使用说明

中文版使用说明请参考以下 URL : https://www.maxell.jp/cn/consumer/assets/pdf/mxap-fae275_manual_cn.pdf



梱包品の確認



1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 (保証内容については保証書面をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

	警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ¹ を負うことが想定される危害の程度
	注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 ² を負うことが想定されるかまたは物的損害 ³ の発生が想定される危害、損害の程度

*1：重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温・化学）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
 *2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。
 *3：物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するために用いる。図の中に具体的な注意事項を意味する記号を図示する。（例：△ 感電注意）
		○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するために用いる。図の中に具体的な禁止事項を意味する記号を図示する。（例：○ 分解禁止）
		●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するために用いる。図の中に具体的な指示事項を意味する記号を図示する。（例：● プラグをコンセントから抜く）

警告

- 換気のできない場所では使用しないでください。
- オゾン吹出し口やアロマ噴霧口から 30cm 以内に物を置かないでください。
- オゾン吹出し口やアロマ噴霧口に顔を近づけないでください。
- 使用する空間に合わせ動作モードを選んでください。推奨適用範囲を確認し、これより狭い空間では使用しないでください。→[4 使い方]の推奨適用範囲を参照ください。誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。
- 火気、油煙、可燃性ガス、金属質のほごりのある場所では使用しないでください。発火や発煙の原因となります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電やけがの原因となります。
- 小動物がいる環境で使用の際は、小動物の様子にご注意ください。
- さびやすい品物、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいので、ご注意ください。
- オゾン特有のにおいが気になる方、または使用中に頭痛など体調に変化を感じた場合は、使用を中止し、換気を行なってください。また、医師に相談してください。
- 喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。

警告

異常・故障について

- 直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜く
本製品から煙、異臭、異音がある場合、水や異物が内部に入った場合はすぐに使用を中止しACアダプターを抜いてください。そのまま使用すると、発煙、発熱、発火、感電などの原因となります。
- 落下時、破損時は直ちに使用を中止する
そのまま使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因となります。

設置・使用について

- 換気のできない場所では使用しない
- 推奨適用範囲を確認し、これより狭い空間では使用しない
→[4 使い方]の推奨適用範囲を参照ください。
- オゾン吹出し口やアロマ噴霧口から 30cm 以内に物を置かない
誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。
- 火気、油煙、可燃性ガス、金属質のほごりのある場所では使用しない
発火や発煙の原因となります。
- 湿気のある場所では使用しない
浴室、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また、加湿器を過度に効かせた部屋での使用はご注意ください。感電や火災の原因となります。
- 水のかかるおそれのある場所で使用しない
感電や発火の原因となります。

本体・ACアダプターについて

- 修理や改造、分解をしない
火災、感電、けが、故障の原因となります。
- 水にぬらさない
水につけたり、水をかけたりしないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
- 火の中に入れない
火中に投入したり、加熱したりしないでください。発熱、発火の原因となります。
- 冷蔵庫の中に入れない
故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れない
発煙、発熱、発火の原因となります。
- 乳幼児やペットの手の届かないところで使用、保管する
感電やけがの原因となります。
- ぬれた手で使用しない
感電、故障などの原因となります。

本体について

- 電源は専用ACアダプター以外からとらない
他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。
- オゾン吹出し口や吸気口、アロマ噴霧口に指や異物(金属など)を入れない
感電やけがの原因となります。
- 吹出し口や吸気口から内部に飲料水、たばこの灰、燃えやすいものなどを入れない
感電やけがの原因となります。
- オゾン吹出し口や吸気口、アロマ噴霧口から内部に飲料水、たばこの灰、燃えやすいものなどを入れない
感電や火災の原因となります。
- オゾン吹出し口や吸気口、アロマ噴霧口を手や物で覆わない
感電や故障の原因となります。
- 動作中にボトルアダプターやアロマボトルを外さない
動作中に外すと精油が噴出し、周囲を汚損する可能性があります。
- アロマ噴霧口から噴霧される精油を故意に吸わない
精油は濃縮された純度が高いオイルのため、気分が悪くなるなど体調に影響がある場合があります。

警告

ACアダプターについて

- 指定された電源電圧以外の電圧で使用しない
感電や火災の原因となります。本製品のACアダプターの入力電源はAC100-240Vです。
- ゆるみのあるコンセントは使用しない
ACアダプターを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセントは使用しないでください。感電や火災の原因となります。
- ACアダプターを布やカバーで覆わない
熱がこもりケースが変形し、感電や火災の原因となります。
- 傷がついたACアダプターは使用しない
感電や火災の原因となります。

- ACアダプターは根元まで確実に差し込む
差し込みが不十分のまま使用すると、感電や火災の原因となります。

- お手入れの際は必ずACアダプターを抜く
感電や発火の原因となります。

- 定期的にACアダプターのほごりを取る
定期的にゴミやほごりを取り除いてください。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
- 長期間使用しないときは、必ずACアダプターを抜く
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。

注意

設置・使用について

- 不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。また、精油がこぼれたり、噴霧口から精油が飛び散ったりして、周囲を汚損する可能性があります。
- 湿気やほごりの多い場所に置かない
浴室、加湿器や調理台の近く、その他ほごりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となります。
- テレビ、ラジオの近くに置かない
映像の乱れや雑音が発生することがあります。
- 直射日光があたる場所や異常に温度が高くなる場所へ置かない
機器表面や部品が劣化するほか、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。閉めきった自動車内や直射日光のあたるところ、ストーブなど暖房器具の近くには置かないでください。
- 本製品に結露が発生した場合は、電源を入れない
環境気温の急激な変化で、本製品内部に結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は電源を入れない状態でしばらく放置してください。
- ペットのいる環境で使用する場合、獣医師に相談する
ペットの種類により精油の影響が異なりますので、ご使用前にご確認ください。
- 精油が壁、家具、電化製品、カーテン、衣類などに直接当たらない場所に設置する
噴霧された精油が塗装を溶かしたり、染みになったりすることがあります。

ボトルについて

- 落下、衝撃をあたえない、無理な力を加えない
破損してけがの原因となります。

お手入れについて

- 薬品を使用しない
本体はベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。また、接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。
- ボトルアダプターを外すときは、必ずACアダプターのプラグを先に抜く
ACアダプターのプラグが接続されたままボトルアダプターを抜くと、手にコードが当たりけがをする可能性があります。

3 各部のなまえ

[操作パネル]：電源投入時にボタンが点灯します。

*操作部のイラストは説明のためのもので実際の見え方とは異なります。

