

Quick Start Guide

クイックスタートガイド

MXH-BTW500


maxell

PA1530-00




maxell

7 充電する

充電ケースを充電




充電ケースの表示ランプが点滅し充電を開始します。表示ランプが消えれば充電完了です。




充電用ケーブル(同梱)

本体を充電ケースにセットします。
本体の表示ランプが赤色となり充電を開始します。



表示ランプが消えれば充電完了です。




○ 充電中 (赤色点灯)
● 充電完了 (消灯)

本体を充電

2 接続する

充電ケースから本体を取り出すと本体の電源が自動で入り、表示ランプが点滅をはじめます。



L

赤色と青色交互に点滅をします。




R


赤色と青色交互に点滅したのち、青色でゆっくり点滅します。



お使いの機器のBluetoothを有効にします。




リストから“MXH-BTW500”を選択します。



ペアリングが完了すると表示ランプが青色にゆっくり点滅します。




3 音楽を聴く



音量は本製品では操作できません。
接続する機器側で操作してください。

4 終了する

本体を充電ケースにセットして終了します。



装着方法

印字されたmaxellロゴが
横の向きで耳に入れる

