

## 取扱説明書

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。また、この取扱説明書および保証書は大切に保管してください。

## 1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外觀または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また、無断転載は固くお断りします。

免責事項(保証内容については保証書面をご参照ください。)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に關し、当社は一切責任を負いません。

## 2 安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

**警告** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※1を負うことが想定される危害」の内容です。

**注意** 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害※2を負うことが想定されるか、または物的損害※3の発生が想定される危害・損害」の内容です。

※1: 重傷とは、失明・けがやけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などを指します。

※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大被害を指します。

図記号表記に  製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。  製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

	修理や改造・分解しない 火災、感電、またはけがをする恐れがあります。		運転中はヘッドホンを使用しない 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となります。	
<b>警告</b>	周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない 歩行中でも、周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏み切りや横断歩道・駅のホーム・車道・工事現場など)での使用は、思わぬ大きな事故の原因となります。		乳幼児の手の届くところへ置かない 飲み込んだり、コードが首に絡まったりすると、窒息などの原因になる恐れがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診断を受けてください。	
	音量を上げすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。また、はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。使用する前には、接続する機器の音量を絞っておいてください。			
<b>注意</b>	異常に温度が高くなる場所へ置かない 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。		肌に合わないと感じた時は使用を中止する 継続使用すると、炎症がぶれの原因になる場合があります。異常を感じた場合は、医師の診断を受けると同時に、当社「お客様ご相談センター」へご連絡ください。	
	水がかかるところで使用しない 故障や劣化の原因となります。		ヘッドホンが無理に耳に押し込まない 耳の穴をさすづけることがあります。	

## ご使用になる前に

●出荷時は左右のコードが一本のままで、本体付近のみ分かれています。ご使用前に、お好みの長さまでコードを手で引き離してお使いください。●コードを引き離し過ぎると、リールへの収納時にコードが巻き取りにくくなります。必要以上に引き離さずにご使用になることをおすすめいたします。なお、コードを引き離す際には、指やコードをきずつける恐れがありますのでカッターやハサミは使用しないでください。

## 3 使い方


### 1. イヤーピースを選ぶ



お買い上げ時には、Mサイズのイヤーピースが装着されています。Mサイズが耳に合わない場合は、付属のSサイズまたはLサイズに交換してください。イヤーピースが合っていないと音の聞こえが弱くなり、音漏れや低音が聴こえない原因となります。音漏れが小さいと感じた場合は音漏れの可能性があります。

イヤーピースを交換する際は、イヤーピースを本体にしっかりと装着してください。奥までしっかりと装着されていない場合は、イヤーピースが耳に残ることがあります。耳に残った場合は、耳の奥に押し込まないように注意してください。

### 2. 機器と接続する



### 3. ヘッドホンをつける



- ①装着する前に、接続する機器の音量を絞っておいてください。
- ②R表示がある方を右耳に、L表示がある方を左耳に装着してください。L/R表示はヘッドホンの内側に表示されています。
- ③装着後、音を聴きながら接続した機器の音量を調整してください。


ヘッドホンを耳から外す際は、コードを引っ張ると断線の原因となりますので、本体を持って丁寧に外してください。

## 4 取り扱い上のご注意

- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- コードを引っ張ると断線の原因となりますので、ヘッドホンはプラグが本体を持っており取り扱ってください。
- 強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- コードを機器などに巻きつけないで下さい。断線の原因となります。
- スマートフォンなどに挿し込んで下さい。故障の原因となります。
- 本体とリールの取り扱いが丁寧にしてください。
- 直射日光の当たる場所や、湿気や油、油煙、蒸気が多い場所には置かないで下さい。また、水がからならないようにご注意ください。故障の原因となります。
- 汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- プラグ部分は時々柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- 音量を上げすぎると音を外に漏れ、まわりの人の迷惑になりますのでご注意ください。
- 乾燥した場所では、乾燥した耳に刺激を感じる場合があります。
- イヤーピースは、長期的な使用または保存によって劣化することがあります。
- イヤーピースが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後、水気をよくふき取ってからご使用ください。
- 最大入力以上のパワーを加えると音がずんだり、振動板を破損させることがありますのでご注意ください。

## 5 困った時は?


- 音がかたこえない ●ヘッドホンと機器の接続を確認してください。
- ヘッドホンを耳から外し装着し直してみてください。
- 音が小さい ●ヘッドホンに接続した機器の電源が入っているか確認してください。
- イヤーピースのサイズを確認してください。
- 接続した機器の音量を上げてみてください。
- 音がひずむ ●接続した機器の音量を下げてみてください。
- 音がとぎれる ●ヘッドホンと機器の接続を確認してください。
- コードが緩まないか確認してください。
- ノイズが入る ●音源を替えてみてください。




## リール使用時のご注意

コードを引き出す時および収納する時には、リールは必ずプラグと本体の両方方向から同時に引いてください。両方向から同時に引かないとコードがからまる場合があります。

1. コードの伸ばし方 本体側、プラグ側の両方のコードを持ちゆっくりと引き出してください。コードがお好みの長さになったら止めてください。コードが固定されます。



※引き出す際に力を入れすぎないでください。無理に引っ張ると破損や断線の原因となります。



※片側のコードだけを引き出さないでください。

2. コードの収納方法 本体側、プラグ側の両方のコードを持ちゆっくりと全て引き出してください。引くのを止めるとロックしますので、その状態からさらに少し伸ばすとロックが外れて自動的にコードが巻き取られます。

## 6 仕様

型式：密閉ダイナミック型	コード長：約1.0m
使用ユニット：直径9mm	プラグ：直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)
インピーダンス：16Ω	質量：約17g (リール・コード含む)
音圧感度：97dB/mW	最大入力：50mW(IEC：国際電気標準会議)
再生周波数帯域：20~22,000Hz	
付属品：イヤーピース(S/M/L各2個)*Mは本体に装着	

●本製品の仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

## 7 保証とアフターサービス

### ■保証書に関して

保証書は必ずお買い上げ時のシーストと共に大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。

### ■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

### 株式会社電響社

マクセル製品 お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索