

取扱説明書

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

①はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

免責事項(保証内容については保証書面をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関し、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は明示の保証、默示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
- これらの設備、機器制御システムに本製品を用い、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

②安全上のご注意 安全にご使用いただくために必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症^{*1}を負うことが想定される危害の程度


注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷^{*2}を負うことが想定されるかまたは物的損害^{*3}の発生が想定される危害、損害の程度

*1:重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが・やけど・感電を示します。

*3:物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペット等にかかる拡大被害を指します。



図記号表記に

製品の取り扱いにおいて、その行為を
禁止する図記号です。製品の取り扱いにおいて、指示に基づく
行為を強制する図記号です。

警告

修理や改造・分解しない



火災、感電、またはけがをするおそれがあります。

「自動車」「自転車」「バイク」など運転中は使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となります。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない



歩行中でも、周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏み切りや横断歩道・駅のホーム・車道・工事現場など)での使用は、思わぬ大きな事故の原因となります。

乳幼児の手の届く所へ置かない



飲み込んだり、コードが首に絡まつたりすると、窒息などの原因になるおそれがあります。

万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診断を受けてください。



注意

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

また、はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることができます。

使用する前には、接続する機器の音量を絞っておいてください。

異常に温度が高くなるところへ置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となります。夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、

ストーブの近くでは特にご注意ください。

肌に合わないと感じた時は使用を中止する

継続使用すると、炎症・かぶれの原因になる場合があります。異常を感じた場合は、医師の診断を受けると同時に、
当社のお客様ご相談センターへご連絡ください。



水かかる場所で使用しない

故障や劣化の原因となります。



ヘッドホンを無理に耳に押し込まない

耳の穴を傷つけることがあります。



③使い方

1. イヤーピースを選ぶ



お買い上げ時には、Mサイズのイヤーピースが装着されています。Mサイズが耳に合わない場合は、付属のSサイズまたはLサイズに交換してください。イヤーピースが合っていないと耳の穴を隙間にぐるぐる閉めることができず、音漏れや低音が聴こえない原因になります。また音量が小さいと感じた場合は音漏れの可能性があります。


イヤーピースを交換する際は、イヤーピースを本体にしっかりと装着してください。奥までしっかりと装着されていない場合は、イヤーピースがはずれて耳に残ることがあります。耳に残った場合は、耳の奥に押し込まないように注意してください。

ポリウレタンイヤーピース

装着感や遮音性、原音伝達性に優れた低反発素材のポリウレタンイヤーピースを2個(フリーサイズ)を付属しています。耳の穴との密閉性が高まり、音響特性の変化をお楽しみいただけます。
※感じ方に個人差があります。

2. ケーブルを取りつける


本体とコネクタカバーのL/R表示を合わせて、カチッと音がするまで押し込んでください。



ケーブル脱着時の注意点

- ・ケーブルは本体に対して垂直に取り付けてください。斜めに取り付けるとコネクタが破損する場合があります。
- ・ケーブルを取りはずす場合は、ケーブルを持たず本体とコネクタカバーを持って取りはずしてください。
- ・コネクタは精密部品ですので、ケーブルの取りつけや取りはずしは、ケーブル交換するとき以外は行わないでください。
- ・コネクタは接触不良を防止するため勘合が固くなっています。取りはずしが固い場合は、コネクタカバーを少し回転させ、コネクタカバーを軽く握らしながら引き抜いてください。

3. 機器と接続する



① 装着する前に、機器の音量を絞っておいてください。

② R表示がある方を右耳に、L表示がある方を左耳に装着してください。
L/R表示はヘッドホンの内側に表示されています。

③ 装着後、音を聴きながら接続した機器の音量を調整してください。ヘッドホンを耳から外す際は、ケーブルを引っ張ると断線の原因となりますので、本体を持って丁寧に外してください。

④ 取り扱い上の注意

●接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。

●ケーブルを引っ張ると断線の原因となりますので、ヘッドホンはプラグか本体を持って抜き差してください。

●強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●ケーブルを機器などに巻きつけないでください。断線の原因となります。

●スポーツのポケットなどに入れないでください。故障の原因となります。

●直射日光の当たる場所や、温湿度やほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。また、水がかからないようにご注意ください。故障の原因となります。

●汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれることがあります。

●音量を上げすぎるなど音が外に漏れ、周りの人の迷惑になりますのでご注意ください。

●イヤーピースは、長期の使用または保存によって劣化することがあります。

●イヤーピースが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。

洗浄後は、水気をよくふき取ってからご使用ください。

●最大入力以上のパワーを加えると音がひずんだり、振動板を破損させることができますのでご注意ください。

⑤ 困った時は?

現象	対処の方法
音が聴こえない 音が小さい	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドホンと機器の接続を確認してください。 ●プラグが機器のヘッドホン端子の奥まで差し込まれているか確認してください。 ●接続した機器の電源が入っているか確認してください。 ●接続した機器の音量を上げてみてください。 ●イヤーピースのサイズを確認してください。
音がひずむ 音がとされる ノイズが入る	<ul style="list-style-type: none"> ●接続した機器の音量を下げてください。 ●ヘッドホンと機器の接続を確認してください。 ●音源を変えてみてください。

⑥ 仕様

型式	密閉ダイナミック型
使用ユニット	直径 13mm
インピーダンス	22Ω
音圧感度	100dB/mW
最大入力	50mW(IEC：国際電気標準会議)
再生周波数帯域	10 ~ 40,000Hz
コード長	約 1.2m(着脱式 Y型)
プラグ	直径 3.5mm ステレオミニプラグ(L型、金メッキ)
質量	約 24g(コード含む)
同梱品	イヤーピース(S/M/L 各2個、Mは本体に装着) ポリウレタンイヤーピース(低反発素材：2個) キャリングケース 取扱説明書(保証書付)

本機の仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

⑦ 保証とアフターサービス

■保証書に関して

保証書は必ずお買い上げ時のレシートと共に大切に保管してください。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するお質問がございましたら、右記までお問い合わせください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区代々木町30-13

FAX.(0570)025-7101(ナビダイヤル)

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-7101(ナビダイヤル)

マクセルお問い合わせ