

3つのフィットネスモードを搭載。

気になる部分に働きかけて

異なる動きでアプローチ。EMS運動器「シェイパッド」シリーズ

筋肉が刺激になれることを防ぐ独自のフィットネスパターンを採用し、強度レベルを20段階に設定。3つのモードが、より多彩なボディメイクをサポートします。

目的にあわせて切り替え可能な3つのモード ※2・4種と6種タイプのプログラムは異なります。

1 バランスモード 表層筋から深層筋まで、 バランスよくハードに フィットネス。	2 ハイモード 加圧トレーニングのような 強く重い刺激で フィットネス。	3 ローモード 柔らかく細やかな刺激で、 じっくり フィットネス。
---	---	--

◎筋肉の刺激に適した電極面積。主に、筋肉の収縮を大きくする周波数17.5Hzを採用しました。

EMS (Electrical Muscle Stimulation) は、
筋肉を電気刺激によって収縮させる運動器です。



Shape pad EMS運動器「シェイパッド」シリーズ



MXES-600SHPK (6種タイプ)



MXES-400SHPK (4種タイプ)



MXES-200SHPK (2種タイプ)

EMS運動をサポートする
フィッティングベルトを付属。

本体をしっかり固定することで
ズレやはがれを防ぎEMS運動をサポートします。



便利な充電式!使いやすいコードレスEMS。

コードレスで手軽・簡単

電源もコントローラーも薄型の本体に内蔵のコードレス。
簡単フィットネス。

ボタン電池等交換不要の充電式

一度の充電で約7回※使えてランニングコストも低減。
※MXES-400SHPK (4種タイプ) バランスモード/強さレベル最大の場合。
製品および使用モード、強度レベルにより回数は異なります。

※フィットネスパターンの詳細および別売の交換用ゲルパッド
(本体にゲルパッド1セット付属しています。)に関しては
「Shape pad」商品サイトをご参照ください。
<http://www.maxell.jp/consumer/mxes-400shpk.html>



- 記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
- トレーニングの結果には個人差があります。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログの掲載内容は2018年8月現在のものです。

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL.(0570)783-137【ナビダイヤル】 FAX.(0570)025-710【ナビダイヤル】
受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ 検索 <http://www.maxell.co.jp>



地球環境保護のために、
このカタログには植物油
インキを使用しています。

マクセルEMS運動器Shape padカタログ KS011-1808 2018年8月作成


maxell
Within the Future

2018.08

マクセルEMS運動器Shape padカタログ

ボディメイクを、
もっと早く、
もっと美しく。

Shape pad



Shape pad 6-type

気になるウエストやヒップラインを同時に引き締める。



バランスモード


ウエスト&ヒップを同時にフィットネス

ハイモード

ウエストを集中的にフィットネス

ローモード

ヒップを集中的にフィットネス



Shape pad 4-type

おなか、腰、太ももなどの広範囲の筋肉を集中的に引き締める。



Shape pad 2-type

二の腕、脇腹などの様々な部位をピンポイントで引き締める。

