

マクセル ボタン電池 対応表

※販売ルート C: 一般の店頭で市販されています。

「マクセル型番」の列で 下線 の付いているものは、直販サイト「マクセルオンライン」へのリンクとなっており、パソコンやスマートフォンでご購入いただけます。(直販サイトは日本国内のみご利用が可能です)

B: 弊社では一般店頭販売を行っておりません。ご購入については、該当する電池が組み込まれている機器の製造メーカーにお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

タイプ	使用分野	寸法(mm)		公称 電圧 (V)	maxell マクセル型番	販売 ルート ※	アメリカ				ヨーロッパ			アジア			IEC	その他	
		直径×高さ	寸法(インチ) 直径×高さ				ENERGIZER (エナジヤイザ)	DURACELL (デュラセル)	RAYOVAC (レイオバク)	TIMEX (タイムックス)	VARTA (バルタ)	RENATA (レナータ)	BULOVA (ブローバ)	SEIKO (セイコー)	CITIZEN (シチズン)	VINNIC (ヴィニック)			GP (ゴールドピーク)
酸化銀 電池	時計用 ハイレート タイプ	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	SR44W	C	357	D357	357	J	V357	357	228	SB-B9		357	SR44		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	SR43W	C	386	D386	386	H	V386	386	260	SB-B8	280-41	386	SR43		
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	SR1130W	C	389	D389	389	M	V389	389	626	SB-BU	280-15	389	SR54		
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	SR1120W	C	391	D391	391	L	V391	391	609	SB-BS	280-30		SR55		
		9.5×3.6	0.374×0.142	1.55	SR936W	B	380					380				280-74		SR45	
		9.5×2.73	0.374×0.107	1.55	SR927W	C	399	D399	399	W	V399	399	613	SB-BP	280-44		SR57		
		9.5×2.05	0.374×0.081	1.55	SR920W	C	370	D370	370	Z	V370	370	620	SB-BN	280-51		SR69		
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.55	SR41W	C	392	D392	392	K	V392	392	247B	SB-B1	280-13	392	SR41		
		7.9×2.6	0.311×0.102	1.55	SR726W	C	396	D396	396	V	V396	396	612	SB-BL	280-52		SR59		
		7.9×2.1	0.311×0.083	1.55	SR721W	C	361	D361	361	X	V361	361		SB-BK	280-53		SR58		
		6.8×2.6	0.268×0.102	1.55	SR626W	C	376		376	MA			376	619	SB-BW	280-72		SR66	
		6.8×2.15	0.268×0.085	1.55	SR621W	C										280-70		SR60	
		時計用 ローレート タイプ	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	SR44SW	C	303	D303	303	A	V303	303		SB-A9	280-08		SR44	
			11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	SR43SW	C	301	D301	301	D	V301	301	226	SB-A8	280-01		SR43	
			11.6×3.6	0.457×0.142	1.55	SR1136SW	B	344	D344	344		V344	344	242				SR42	
			11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	SR1130SW	C	390	D390	390		V390	390	603	SB-AU	280-24		SR54	
	11.6×2.05		0.457×0.081	1.55	SR1120SW	C	381	D381	381		V381	381	317	SB-AS	280-27		SR55		
	11.6×1.65		0.457×0.065	1.55	SR1116SW	C	366	D366	366		V366	366	608		280-46				
	9.5×3.6		0.374×0.142	1.55	SR936SW	C	394	D394	394	LA	V394	394	625	SB-A4	280-17	394	SR45		
	9.5×2.73		0.374×0.107	1.55	SR927SW	C	395	D395	395		V395	395	610	SB-AP	280-48	395	SR57		
	9.5×2.05		0.374×0.081	1.55	SR920SW	C	371	D371	371		V371	371	605	SB-AN	280-31		SR69		
	9.5×1.45		0.374×0.057	1.55	SR914SW	C										280-76			
	9.5×1.65		0.374×0.065	1.55	SR916SW	C	373	D373	373	WA	V373	373	617	SB-AJ	280-45		SR68		
	7.9×3.6		0.311×0.142	1.55	SR41SW	C	384	D384	384		V384	384	247	SB-A1	280-18		SR41		
	7.9×3.1		0.311×0.122	1.55	SR731SW	B	329	D329	329		V329	329							
	7.9×2.6		0.311×0.102	1.55	SR726SW	C	397	D397	397	N	V397	397	607	SB-AL	280-28		SR59		
	7.9×2.1		0.311×0.083	1.55	SR721SW	C	362	D362	362	S	V362	362	601	SB-AK	280-29	362	SR58		
	7.9×1.68		0.311×0.066	1.55	SR716SW	C	315	D315	315	HA	V315	315	614	SB-AT	280-56		SR67		
	7.9×1.29		0.311×0.051	1.55	SR712SW	C	346		346		V346	346	628	SB-AH	280-66				
	6.8×2.6		0.268×0.102	1.55	SR626SW	C	377	D377	377	BA	V377	377	606	SB-AW	280-39		377	SR66	
	6.8×2.15		0.268×0.085	1.55	SR621SW	C	364	D364	364	T	V364	364	602	SB-AG	280-34	364	SR60		
	6.8×1.65		0.268×0.065	1.55	SR616SW	C	321	D321	321	DA	V321	321	611	SB-AF	280-73		SR65		
5.8×2.7	0.228×0.106		1.55	SR527SW	C	319	D319	319		V319	319	615	SB-AE	280-60		SR64			
5.8×2.15	0.228×0.085		1.55	SR521SW	C	379	D379	379	JA	V379	379	618	SB-AC	280-59	379	SR63			
5.8×1.65	0.228×0.065		1.55	SR516SW	C	317	D317	317	CA	V317	317	616	SB-AR	280-58		SR62			
5.8×1.25	0.228×0.049		1.55	SR512SW	C	335		335		V335	335	622	SB-AB	280-68					
4.8×2.15	0.189×0.085	1.55	SR421SW	C	348							SB-A6	280-77						
4.8×1.65	0.189×0.065	1.55	SR416SW	C	337		337				337	623	SB-A5	280-75					
アルカリ ボタン電池	一般用 ボタン形	11.6×5.4	0.457×0.213	1.55	SR44(G13)	C	EPX76				V76PX, V13GS				303EF, 357EF	SR44	SG13, G13		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.55	SR43(G12)	C	386				V12GS				386EF	SR43	SG12, G12		
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.55	SR1130	C	389				V10GS				389EF	SR54	SG10, G10		
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.55	SR1120	C	391				V8GS				391EF	SR55	SG8, G8		
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.55	SR41	C	392								392EF	SR41	SG3, G3		
リチウム 電池	一般用 コイン形	11.6×5.4	0.457×0.213	1.5	LR44	C	A76	PX76A	RW82		V13GA	LR44		L1154	GPA76	LR44	AG13, G13A, A76		
		11.6×4.2	0.457×0.165	1.5	LR43	C	186	D186A	RW84		V12GA	LR43		L1142	GP186	LR43	AG12, G12A		
		11.6×3.05	0.457×0.120	1.5	LR1130	C	189	D189A	RW89		V10GA			L1131	GP189	LR54	AG10, G10A		
		11.6×2.05	0.457×0.081	1.5	LR1120	C	191	D191A			V8GA			L1121	GP191	LR55	AG8, G8		
		7.9×3.6	0.311×0.142	1.5	LR41	C	192		RW87		V3GA			L736	GP192	LR41	G3A		
		20.0×3.2	0.787×0.126	3.0	CR2032	C	ECR2032	DL2032	KECR2032		CR2032	CR2032		SB-T51		CR2032	CR2032	CR2032	
20.0×2.5	0.787×0.098	3.0	CR2025	C	ECR2025	DL2025	KECR2025		CR2025	CR2025		SB-T14	280-205	CR2025	CR2025	CR2025			
20.0×1.6	0.787×0.063	3.0	CR2016	C	ECR2016	DL2016	KECR2016		CR2016	CR2016		SB-T11	280-206	CR2016	CR2016	CR2016			
16.0×3.2	0.630×0.126	3.0	CR1632	C	ECR1632	DL1632	KECR1632		CR1632	CR1632				CR1632	CR1632	CR1632			
16.0×2.0	0.630×0.079	3.0	CR1620	C	ECR1620	DL1620	KECR1620		CR1620	CR1620				CR1620	CR1620				
16.0×1.6	0.630×0.063	3.0	CR1616	C	ECR1616	DL1616	KECR1616		CR1616	CR1616		SB-T17	280-208	CR1616	CR1616				
12.5×2.0	0.492×0.079	3.0	CR1220	C	ECR1220	DL1220			CR1220	CR1220			SB-T13	280-209	CR1220	CR1220	CR1220		
12.5×1.6	0.492×0.063	3.0	CR1216	C	ECR1216	DL1216			CR1216	CR1216				CR1216	CR1216				
カメラ用 円筒形	45×34×17	1.77×1.34×0.67	6.0	2CR5	C	EL2CR5	DL245	RL2CR5		2CR5									
	36×35×19.5	1.42×1.38×0.77	6.0	CR-P2	C	EL223AP	DL223A	RL223A		CR-P2									
	16.8×34.5	0.66×1.36	3.0	CR123A	C	EL123AP	DL123A	RL123A		CR123A									
	15.6×27.0	0.61×1.06	3.0	CR2	C	EL1CR2	DLCR2	RLCR2		CR2									