


CR1632を使用する キーレスエントリーへの電池挿入方法について

キーレスエントリーの種類によっては、電池が入りにくい場合があります。
電池の挿入方法によっては、電池ホルダーのツメ部分が破損するおそれがありますので、以下の手順にて挿入くださいますよう、お願い申し上げます。


電池挿入方法




中心側のツメの下に挿入し矢印の方向へ一気に押し込んでください。

⚠ 注意

以下の方法で電池を挿入しないでください。無理に電池を押し込むと、電池ホルダーのツメ部分が破損するおそれがあります。



電池を電池ホルダーの真上から押し込まないでください。



外側のツメに向かって挿入しないでください。