

maxell


オゾン除菌消臭器

MXAP-AER205この商品は海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

PA2027-10

取扱説明書


このたびは、マクセル製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ずご参照ください。

梱包品の確認

本体×1



専用ACアダプター×1



清掃用ブラシ×1

取扱説明書(本書)で使用している
イラストは、実際の製品と異なる
場合があります。

△	△記号は製品の取扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するために用いる。図の中に具体的な注意事項を意味する記号を図示する。(例: △ 感電注意)
🚫	🚫記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するために用いる。図の中に具体的な禁止事項を意味する記号を図示する。(例: 🚫 分解禁止)
●	●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するために用いる。図の中に具体的な指示事項を意味する記号を図示する。(例: ● プラグをコンセントから抜く)

警告

- 換気のできない場所では使用しないでください。
- 本製品の推奨適用範囲は1~8畳程度となります。ご使用になる部屋の広さを確認し設置してください。推奨適用範囲以外では使用しないでください。推奨適用範囲以外で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。感電やけがの原因となります。
- 小動物がいる環境で使用する際は、小動物の様子にご注意ください。
- さびやすい品物、天然ゴムなどはオゾンに触ると劣化しやすいので、ご注意ください。
- オゾン特有のにおいが気になる方、または使用中に頭痛など体調に変化を感じた場合は、使用を中止し、換気を行なってください。また、医師に相談してください。
- 喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。
- 吹出口から30cm以上離れてご使用ください。(吹出口から30cm以内に物を置かないでください。)
- 油煙や可燃性ガス、金属質のほこりのある場所では使用しないでください。発火や発煙の原因となります。

警告**異常・故障について**

- 直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜く
本製品から煙、異臭、異音がする場合、水や異物が内部に入った場合は直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。そのまま使用すると、発煙、発火、火災、感電などの原因となります。

本体・ACアダプター・USBケーブルについて

- 修理、改造、分解をしない
火災、感電、けがの原因となります。

水にぬらさない

- 水にぬらさない
水につけたり、水をかけたりしないでください。感電や火災の原因となります。

落下時、破損時はただちに使用を中止する

- そのまま使用すると、発熱、発火、感電、火災、けがの原因となります。

乳幼児の手の届かないところで使用・保管する

- 感電やけがの原因となります。

火の中に入れない

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。火災、破裂、けがの原因となります。

冷蔵庫の中に入れない

- 故障の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない

- 発煙、発熱、発火の原因となります。

ぬれた手で使用しない

- 発熱、感電、故障などの原因となります。

本体について

- 電源はUSBポート以外からとらない
同梱のACアダプターを使用してください。USBの定格5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、けがの原因となります。

吹出口や吸気口に指や異物(金属など)を入れない

- 感電やけがの原因となります。

吹出口や吸気口から内部に飲料水、たばこの灰、燃えやすいものなどを入れない

- 感電や火災の原因となります。

吹出口や吸気口を手や物で覆わない

- 感電や故障の原因となります。

ACアダプター・USBケーブルについて

- 同梱のACアダプター、USBケーブル以外は使用しない

感電や発火の原因となります。

- 指定された電源電圧以外の電圧で使用しない

- 感電や火災の原因となります。本製品のACアダプターの入力電圧はAC100V~240Vです。

1はじめに**取扱説明書をお読みになるにあたって**

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項(保証内容については保証書面をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、默示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。




2安全上のご注意**安全にご使用いただくために必ずお守りください。****⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷¹を負うことが想定される危険の程度**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷²を負うことが想定されるかまたは物的損害³の発生が想定される危険、損害の程度

*1: 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温・化学)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院をするものを指します。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。

*3: 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかる拡大損害を指します。

⚠ 警告	
ACアダプター・USBケーブルについて	
<ul style="list-style-type: none"> ●ゆるみのあるコンセントでは使用しない ACアダプターを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセントでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターを布やカバーで覆わない 熱がこもりケースが変形し、火災や感電の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●傷がついたACアダプターやUSBケーブルは使用しない 感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む 差し込みが不十分のまま使用すると、感電や火災の原因となります。 	
設置・使用について	
<ul style="list-style-type: none"> ●換気のできない場所では使用しない 	
<ul style="list-style-type: none"> ●推奨適用範囲以外では使用しない 	
<ul style="list-style-type: none"> ●吹出口から30cm以内にもの置かない 誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●油煙や可燃性ガス、金属質のほこりのある場所では使用しない 発火や発煙の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●湿気のある場所では使用しない 浴室、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また、加湿器を過度に効かせた部屋での使用はご注意ください。火災や感電の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●水のかかるおそれのある場所で使用しない 火災や感電の原因となります。 	
お手入れについて	
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプターを抜く 感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●定期的にACアダプターのほこりを取る 定期的にゴミやほこりを取除いてください。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●長期間使用しないときは、必ずACアダプターを抜く 絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。 	
△ 注意	
設置・使用について	
<ul style="list-style-type: none"> ●直接日光があたる場所や異常に温度が高くなるところに置かない 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となります。閉め切った自動車内や直射日光があたるところ、ストーブなど暖房器具の近くには置かないでください。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●湿気やほこりの多い場所に置かない 浴室、加湿器や調理台の近く、その他ほこりの多い場所に置かないでください。感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●テレビ、ラジオの近くに置かない 映像の乱れや雑音が発生することがあります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●本製品に結露が発生した場合は、電源を入れない 環境気温の急激な変化で、本製品内部に結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は電源を入れない状態でしばらく放置してください。 	
お手入れについて	
<ul style="list-style-type: none"> ●薬品を使用しない 本体はベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。また、接着剤復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。 	

3各部のなまえ**[背面]****[天面]****[同梱品]**